Настройка оборудования Bolid для ретрансляции событий через устройство SRB-102L «Ретранслятор - Bolid» производства Компании «Проксима».

Оглавление.

Состав системы для работы с СПИ «Центавр Проксима»	1
Подключение преобразователя интерфейсов С2000ПП	2
Настройка системы без пульта С2000 с использованием только С2000ПП	3
Настройка системы с пультом С2000 и преобразователем С2000ПП	5
Поддержка	10

Состав и настройка системы Болид для работы с СПИ «Центавр Проксима».

Для организации возможности приёма событий с приборов производства Bolid на пульты централизованного наблюдения производства Компании «Проксима» необходимо следующее оборудование:

1. Ретранслятор SRB-102L Bolid производства Компании «Проксима»;

2. С2000ПП — преобразователь интерфейсов производства Bolid;

3. Опционально — C2000М — клавиатура управления производства Bolid;

4. Любое оконечное оборудование производства Bolid, подключаемое к С2000ПП посредством шины данных RS-485 во внутреннем протоколе (например: Сигнал-20, Сигнал-10, весь Орион ...).

Система может работать как с C2000M, так и без неё. При работе с C2000M режим работы C2000ПП — Slave (настраивать таблицы зон, разделов и идентификаторов нет необходимости, необходима настройка структуры системы в программе Pprog для C2000M), при работе без C2000M — режим работы C2000ПП — Master (настраивать таблицы зон, разделов и идентификаторов ОБЯЗАТЕЛЬНО).

Настройка компонентов системы Bolid производится конфигураторами «RS-485 Settings», «Uprog», «Pprog». Загрузить их можно на сайте компании Болид в разделе «Поддержка» по ссылке.

Настройка ретранслятора SRB-102L производится конфигуратором Компании «Проксима», инструкция по настройке находится в меню «Справка». Загрузить конфигуратор можно на сайте Компании «Проксима» в разделе «Загрузка и поддержка» или по <u>ссылке</u>.

Для передачи через ретранслятор основным устройством является С2000ПП — Преобразователь интерфейсов. Передача данных Ретранслятору осуществляется по шине RS-485 по протоколу Риф-Стринг RS-202TD в протоколе Ademco Contact ID (для краткости будем называть его протоколом ретрансляции). Схема подключения показана на рисунке 1.

Подключать и настривать устройства компании «Болид» необходимо через устройство «USB-RS-485» или через «USB-RS-232» в зависимости от наличия клавиатуры C2000M, в которой

представлены оба интерфейса. При её отсутствии настройка производится только через «USB-RS-485».

Подключение преобразователя интерфейсов С2000ПП.

Рисунок 1. Подключение С2000ПП.



ХР1 – переключатель режима С2000-ПП на шине RS-485 в системе Bolid

- установлен — Орион-Master;

- снят — Орион-Slave.

XP4 предназначен для подключения/отключения нагрузочного резистора на линии интерфейса «Орион».

ХР2 предназначен для подключения/отключения нагрузочного резистора на ретрансляции. Необходимо установить для корректной связи.

S1 служит датчиком закрытия/вскрытия корпуса.

Светодиод HL1 предназначен для индикации режимов работы «С2000-ПП». После подачи питания (или сброса) светодиод кратковременно загорается красным цветом, затем зелёным и гаснет. Дальнейшее свечение зависит от режима работы. В режиме Орион-Slave светодиод мигает зелёным цветом (частота 0,5 Гц, скважность 2) при отсутствии обращений и загорается на 5 сек после каждого обращения. В режиме Орион-Master светодиод мигает зелёным цветом в начале каждого цикла опроса приборов системы «Орион». Свечение светодиода красным цветом сигнализирует о неисправности «С2000-ПП». В этом случае можно попытаться восстановить (обновить) прошивку с помощью программы Pprog.

Клеммы XT2.1, XT2.2 предназначены для подключения к ретранслятору SRB-102L на интрефейс RS-485. Подключение производится следующим образом: А к А, В к В. *Клеммы XT1.3, XT1.4* предназначены для подключения к системе Орион.

Клеммы XT1.1, XT1.2 предназначены для подключения питания 12В.

1 вариант настройки системы. Клавиатура С2000М в системе отсутствует.

Необходимо на С2000ПП установить перемычку XP1 в режим Master.

Для настройки необходимо применять конфигуратор Uprog.

Для чтения и записи конфигурации в приборы Болид используйте переходник USB-RS-485. Подключение возможно только в режиме Slave. После записи конфигурации отключите питание и переставьте перемычку XP1 в режим Master.

Для работы необходимо выставить следующие настройки, как на рисунке 2.

Рисунок 2. Настройки С2000ПП во вкладке «прибор».

Гип интерфейса	Contact ID RS-485	•
Сонтроль чётности	нет, 2 стоп	v
скорость обмена	9600	Ŧ
Адрес прибора	1	\$
Сонтроль отсутствия запросов по Modbus		
Чаксимальное время отсутствия запросов no Modbus, с	250	\$
Иправление состоянием зон, разделов, реле по Modbus назрешено		
нтерфейс ОРИОН режим SLAVE		
1аксимальное время отсутствия запросов, с	100	\$

Также для возможности ретрансляции необходимо настроить таблицы.

Таблица зон. По порядку слева направо.

№ зоны - № зоны, которая будет сформирована в посылке на пульт через ретранслятор; Адрес прибора — адрес прибора в системе Болид, с которого ретранслируется извещение; Номер ШС — номер шлейфа в системе Болид, который ретранслируется (выбирается любой), если шлейф имеет локализацию, например, шлейф на Сигнал-20, то адрес шлейфа должен соответствовать реальному адресу шлейфа на охранном приборе; сообщения о технологических событиях могут использовать любой не занятый шлейф;

№ раздела Modbus - № раздела в ретранслируемом извещении (выбирается любой); Тип зоны — тип ретранслируемого сообщения. Сообщения о состоянии зон имеют тип 1, сообщения о состоянии оборудования имеют тип 3.

Для включения технических событий с С2000ПП необходимо выбрать № зоны, с которой будут передаваться извещения и щелкнуть правой кнопкой мыши. В выпадающем меню выбрать «назначить зону ... для опросчика».

Внимание. При ошибке, например, несоответствие типа зоны и реального типа сообщения (тип — состояние прибора, реальное событие — взятие) все события через С2000ПП могут не передаваться. Если на передачу отправляются только сообщения, принадлежащие С2000ПП, советуем проверить таблицу зон, таблицу идентификаторов и реле.

Внимание. По рекомендации компании Болид таблица зон должна заполняться без пропусков.

Для передачи состояния контроля цепи встроенных реле в таблице зон необходимо указывать номер реле в столбце «номер ШС». При этом может возникнуть ситуация, когда номер ШС будет использоваться 2 раза (номер зоны 4 и номер реле 4). Это допустимая ситуация. При нарушении этого правила по этому прибору перестают передаваться извещения.

Таблица реле.

Таблица реле при работе через протокол Риф-Стринг не используется.

Таблица идентификаторов.

№ раздела - № раздела, который будет сформирован в посылке на пульт через ретранслятор; Идентификатор раздела должен соответствовать № раздела Modbus из таблицы зон.

Рисунок 3. Настройки С2000ПП во вкладке «устройства».

Таблица зо	н					Таблица ре	еле			Таблица и	дентифин	аторов
№ зоны	Адрес прибора	Номер ШС	№ разд. Modbus	Тип зоны	^	№ реле	Адрес прибора	Номер реле	^	№ разд.	Идент. раздела	^
1	3	1	1	1		1				1	1	
2	3	9	1	1		2				2	2	
3	3	10	1	1		3				3	3	
4	3	20	2	1		4				4	4	
5	5	1	4	1		5				5	5	
6	5	2	4	1		6				6	6	
7	5	5	4	1		7				7	65535	
8	5	10	5	1		8				8	65535	1
9	0	0	64	3		9				9	65535	
10	5	1	4	1		10				10	65535	
11	5	2	4	1		11				11	65535	
12	5	5	4	1		12				12	65535	
13	5	10	5	1		13				13	65535	
14	3	0	3	3		14				14	65535	
15	3	4	3	2		15				15	65535	
16	3	5	3	2		16				16	65535	
17	5	3	3	2		17				17	65535	
18	5	4	3	2		18				18	65535	
19	5	4	4	1		19				19	65535	
20	3	4	1	1		20				20	65535	
21	3	5	1	1		21				21	65535	
22						22				22	65535	1
23						23				23	65535	1
24						24				24	65535	
25					4	25			¥	25	65535	¥

Прибор Устройства Ключи/

2 вариант настройки системы. Пульт С2000М подключен.

Необходимо на С2000ПП установить перемычку XP1 в режим Slave.

Для настройки необходимо применять конфигуратор Uprog и Pprog.

Для чтения и записи конфигурации в приборы Болид используйте переходник USB-RS-485 или USB-RS-232. Подключается к клавиатуре C2000M. Подключение возможно только в режиме Slave. После записи конфигурации отключите питание и переставьте перемычку XP1 в режим Master.

Для корректной работы «Болид» рекомендует настроить таблицы зон и идентификаторов на преобразователе интерфейсов С2000ПП через конфигуратор Uprog, как представлено в способе 2.

Для работы с использованием ведущей клавиатуры C2000M необходимо выставить следующие настройки, представленные ниже. Также все устройства необходимо перевести в режим Slave. Для включения возможности подключения с компьютера C2000M необходимо перевести в режим программирования. Для этого необходимо нажать клавишу «домик», выбрать меню «настройки», набрать пароль техника (умолчание: 123456) и выбрать «режим программирования». После чего можно подключаться с ПК программиатором Pprog.

Работа системы проверялась с прошивками оборудования:

Рисунок 4. Прошивки на момент проверки системы (март 2020 года).

Адрес	Тип	Версия
1	С2000-ПП	1.32
3	Сигнал-20М	1.03
4	C2000	4.12

Для обнаружения приборов необходимо выбрать СОМ-порт и нажать на значок линзы:

Рисунок 5. Выбор СОМ-порта.



Конфигуратор обнаружит приборы. Необходимо считать конфигурацию из пульта C2000M. Процесс чтения конфигурации может занимать 5 минут. Запись обычно производится очень быстро.

Рисунок 6. Выбор используемых приборов.

🧼 Настройка пу	ильта С2000			- 🗆 ×			
Файл Правка С2000 Настройка Язык Сервис Страницы Справка							
🗅 🖼 🖪 🤮	; ☴ ⇔ ⇒			BOLD			
	🔅 🔒 🧟 🕼 🖂	9 🖗					
	Приборы	₽ ₽¥%	Инспекто	ор (Прибор)			
Приборы			Свойство	Значение			
Адр	ес: 1 Тип: С2000-ПП		Адрес	3			
Адр	ес: З Тип: Сигнал-20М		Тип	Сигнал-20М			
			Тип шлейфа по умолч	по умолчанию			
			Версия				
			Описание				
			Количество шлейфов	20			
			Количество реле	5			
	Поиск Порт: 1	0 ¢ 🔍 🗸 🗸					
Адрес	Тип	Версия					
1	С2000-ПП	1.32					
3	Сигнал-20М	1.03					
4	C2000	4.12					
22 42972 50400	an	att 10. Opuqu Appa		0%			
25 марта, понед	ельник 10:00:41 По	рт. то, орион адре	ес. ч версия: 4.12, Разд	целы: э, группы разде			

Процесс добавления оборудования заключается в переносе мышкой из нижней части конфигуратора в верхнюю нужного оборудования. Конфигурация строится как дерево.





В меню «разделы» (рисунок 7) необходимо создать разделы со шлейфами и с прочими технологическими данными системы Болид. Если структура не будет создана, соответствующие события передаваться не будут. Справа во всех окнах присутствует окно «инспектор», где необходимо включать передачу событий в формате Contact ID, номер шлейфа для события и тип при необходимости.

В окне «приборы и реле» также необходимо, чтобы прибор С2000ПП был в дереве относительно прибора С2000М ведомым. Реле заполняются по необходимости.

Рисунок	8.	«П	рибо	ры	u	реле».
---------	----	----	------	----	---	--------

🧼 Настройка пульта С2000		– 🗆 X
Файл Правка <u>С</u> 2000 Настройка Язык Сервис Стран	ицы Справка	
		BOLD
🏶 📼 🗗 🗗 🕵 🔒 🏩 🕼 🖂 📕 穿 🌾		
Приборы (реле) 🔛 🐰	Инспекто	ор (Прибор)
Приборы (реле)	Свойство	Значение
Адрес: 1 Тип: С2000-ПП	Адрес	1
Адрес: 3 Тип: сигнал-20м	Тип	С2000-ПП
Раздел: 1	Версия	1.32
Реле: 2	Описание	
Раздел: 2	Количество шлейфов	0
Pene: 3 Pene: 4 Pene: 5	Количество реле	0
Разделы 🗸 🗡		
Разделы Раздел: 1 Раздел: 2 Раздел: 3		
		0%)
23 марта, понедельник 15:53:33 Порт: 10, Орион Адр	ес: 4 версия: 4.12, Разд	елы: З, Группы разд(

Обязательным пунктом настройки является настройка окна «Трансляция событий», представленная на рисунке 9.

Рисунок 9.	Настройка	трансляиии	событий	через	С2000ПП.
~	1	1 ,		1	

🐢 Настройка пульта С2000			- 🗆 X	
Файл Правка С2000 Настройка Язык Сервис	Страни	цы Справка		
			BOL	D
🏶 📼 🗗 🗗 🎲 🔒 🕸 🕼 🖂 🖡 🖇 🄅				
Трансляция событий 🖹 🛔	¥ %	Инспект	гор (события)	
Пульт С2000		Свойство	Значение	
Принтер		Адрес (0 - всем)	1	
Адрес: 1 Тип: C2000-ПП Ф. Своболные зоны		Пожары	да	
		Тревоги	да	
🗖 🗖 Раздел: 2		Неисправности	да	
🗖 🔟 Раздел: З		Взятие/снятие	да	
		Вз./сн. шлейфов	да	
		Неизвестные	да	
		Служебные	да	
	1 -1	Технологические	да	
Приборы	✓ ×	Доступ	да	
Всем приборам	^	Реле	да	
Appec: 1 Tun: C2000-111				
Appect of this, curhait-zoni	•	-		
		4.12	0%	

23 марта, понедельник 15:40:39 Порт: 10, Орион Адрес: 4 Версия: 4.12, Разделы: 3, Группы разде

Здесь также необходимо добавить к пульту C2000M устройства ретрансляции событий. В нашем случае — это C2000ПП. Принтер удалить из системы нельзя, но ретрансляцию с него желательно удалить, если он не подключен к системе.

Обязательно проверяйте и устанавливайте необходимые для ретрансляции типы извещений в «инспекторе событий» в правом окне. «Инспектор...» присутствует во всех вкладках конфигуратора, где необходимо включать передачу событий в формате Contact ID, номер шлейфа для события и тип при необходимости.

Поддержка.

Техническую поддержку по прибору SRB-102L Retro – Bolid оказывает Компания «Проксима». Контакты можно посмотреть на <u>сайте компании www.proxyma.ru</u>.

Телефоны:

+7(4872)36-26-33 добавочный 113, 120, 121

+7(499)502-68-04 добавочный 113, 120, 121

+7(980)725-88-55 (резервный)

+7(920)781-21-17 (резервный)

+7(910)163-36-16 (Представитель по г. Москва)

WhatsApp:

+79807258855 - общий техническая поддержка,

Skype: garri-ribak, savrus29, оаа_161 или электронная почта support@proxyma.ru.

Техническую поддержку по приборам системы «Орион» (Bolid) оказывает НВП «Болид». Контакты можно посмотреть на <u>сайте компании bolid.ru.</u>

Телефон: 8-800-775-71-55. Электронная почта: <u>support@bolid.ru</u>.